



メインスイッチ

	BAT1	BAT	CDI
ON	○	○	
OFF	○	○	○
LOCK	○	○	○
コード色	赤/黒	赤	桃

ウインカスイッチ

	R	W	L
R	○	○	
N			○
L		○	○
コード色	空	灰	橙

ディマスイッチ

	Hi	Lo	HL
HI	○	○	○
(N)	○	○	○
LO		○	○
コード色	青	白	黄

ホーンスイッチ

	BAT	HO
FREE		
PUSH	○	○
コード色	黒	若葉

スタータスイッチ

	ST	CDI
FREE		
PUSH	○	○
コード色	緑/黄	黄/緑